

Il est possible de modifier les messages d'heures d'ouverture, de fermeture et de vacances sur votre Réceptionniste automatisée. Prenez note de les changer sur les menus français et anglais, au besoin.

À partir de n'importe quel poste téléphonique à l'interne

Pour le menu Français

1. Appuyez sur le bouton Boîte Vocale ou composer *62
2. Pendant le message d'accueil, faites le *900 et le # pour accéder au menu de l'opérateur automatisé
3. Entrez le code d'accès 7955 suivi de la touche #
4. Appuyez sur 1 pour modifier les messages
5. Appuyez sur 901 et # pour choisir le menu Français

Pour le menu Anglais

1. Appuyez sur le bouton Boîte Vocale ou composer *62
2. Pendant le message d'accueil, faites le *900 et le # pour accéder au menu de l'opérateur automatisé
3. Entrez le code d'accès 7955 suivi de la touche #
4. Appuyez sur 1 pour modifier les messages
5. Appuyez sur 902 et # pour choisir le menu Anglais

Heures d'ouverture

Après avoir choisi votre menu, Français ou Anglais

Appuyez sur le 1 pour modifier le message des heures d'ouverture

Faites le 1 pour enregistrer

Appuyez sur le # en tout temps pour arrêter l'enregistrement

Faites le 2 pour écouter votre enregistrement

Fermeture

Après avoir choisi votre menu, Français ou Anglais

Appuyez sur le 2 pour modifier le message de fermeture

Faites le 1 pour enregistrer

Appuyez sur le # en tout temps pour arrêter l'enregistrement

Faites le 2 pour écouter votre enregistrement

Vacances

Après avoir choisi votre menu, Français ou Anglais

Appuyez sur le 3 pour modifier le message de vacances

Faites le 1 pour enregistrer

Appuyez sur le # en tout temps pour arrêter l'enregistrement

Faites le 2 pour écouter votre enregistrement