



Liste des fonctionnalités

- *77 Rejet des appels anonymes - Activation
- *87 Rejet des appels anonymes - Désactivation
- #8 Rappel automatique - Désactivation
- #9 Accès au menu pour le rappel automatique
- *15 Pont de communication
- *72 Renvoi de tous les appels - Activation
- *73 Renvoi de tous les appels - Désactivation
- *21* Demander le renvoi d'appels
- *21 Renvoi de tous les appels à la boîte vocale - Activation
- #21 Renvoi de tous les appels à la boîte vocale - Désactivation
- *90 Renvoi si la ligne est occupée - Activation
- *91 Renvoi si la ligne est occupée - Désactivation
- *67* Demander le renvoi si la ligne est occupée
- *40 Renvoi à la boîte vocale si la ligne est occupée - Activation
- #40 Renvoi à la boîte vocale si la ligne est occupée - Désactivation
- *92 Renvoi si pas de réponse - Activation
- *93 Renvoi si pas de réponse - Désactivation
- *61* Demander le renvoi si pas de réponse
- *41 Renvoi à la boîte vocale si pas de réponse - Activation
- #41 Renvoi à la boîte vocale si pas de réponse - Désactivation
- *94 Renvoi en cas de panne - Activation
- *95 Renvoi en cas de panne - Désactivation
- #76 Renvoi sélectif - Activation
- #77 Renvoi sélectif - Désactivation
- *67 Bloquer l'affichage de votre numéro de téléphone par appel
- *31 Activation de la fonction Bloquer votre identification en tout temps
- #31 Désactivation de la fonction Bloquer votre identification en tout temps
- *65 Affichage de votre numéro de téléphone par appel
- *68 Mise en garde sur un poste téléphonique
- *88 Reprise d'un appel en garde sur un poste téléphonique
- *98 Prise d'appel
- *11 Reprise d'appel
- *69 Rappel du dernier demandeur
- #92# Supprimer le numéro du dernier demandeur
- *43 Activation de la fonction Appel en attente
- #43 Désactivation de la fonction Appel en attente
- *70 Cancellation de l'appel en attente
- *99 Suppression de l'indicateur de message vocal en attente
- *57 Retracer le numéro du dernier demandeur
- *97 Prendre l'appel d'un autre membre du groupe
- *33 Prendre l'appel d'un autre membre du groupe ou joindre un appel en cours (conférence à trois)
- *55 Transfert direct à la boîte vocale
- *80 Inhibiteur de renvoi
- *78 Ne pas déranger - Activation
- *79 Ne pas déranger - Désactivation
- *22 Mise en garde d'un appel
- #58 Mise en garde par poste au sein d'un groupe
- *66 Recomposition du dernier numéro
- *12 Activation de la fonction Contrôle d'emplacement
- *13 Désactivation de la fonction Contrôle d'emplacement
- *60 Musique en attente - Désactivation
- *610 Configuration du service de non-réponse
- *71 Code d'imputation par appel
- *50 Réponse automatique d'appel entrant de certains usagers
- *75 Composition rapide à 2 chiffres (100)
- *74 Composition rapide à 1 chiffre (8)
- *47 Activation du code d'autorisation (appels débloqués)
- *37 Désactivation du code d'autorisation (appels bloqués)
- *62 Accès au portail vocal